



## Récepteur de boucle magnétique LH10 (ou autre fonction : amplificateur de conversation)

Ce dispositif réceptionne le son diffusé par une boucle d'induction magnétique pour les personnes malentendantes non appareillées.

Proposé en complément des installations de boucles magnétiques, il permet au gestionnaire de la salle d'en tester le bon fonctionnement (mettre le curseur sur position T). Il pourrait éventuellement être prêté à un auditeur malentendant non appareillé.

Il peut également servir d'amplificateur de conversation entre 2 personnes, grâce à son micro intégré (dirigé vers l'orateur) et ses oreillettes (pour l'auditeur). Les oreillettes peuvent être remplacées par **un casque ou un collier magnétique** (non inclus). Dans ce cas le curseur est mis sur la position micro.

### CARACTERISTIQUES :

- Volume acoustique max : 120dB spl
- Gamme de fréquence : 100 à 8000Hz
- Amplificateur d'écoute
- Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- Réglage de la tonalité jusqu'à +/- 10dB
- Batterie Lithium rechargeable incluse
- 8 à 10 heures d'autonomie en utilisation
- Indicateur de batterie
- Temps de chargement complet : 2/3 heures
- Sensibilité de la bobine : -50dBv, 1Khz, 100mA/m
- Réglage de la balance gauche/droite
- Micro à haute sensibilité
- Revêtement spécial pour atténuation des nuisances sonores lors des manipulations